Wichtige Hinweise und Anweisungen

Warnung!

- Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen und Hinweise, damit keine Personen- oder Sachschaden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursacht wird. Diese Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Produktes.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht, wenn das Kissen, das Kabel oder die Powerbank beschädigt ist. Dieses Heizkissen ist häufig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, das Heizkissen unsachgemäß gebraucht wurde oder es sich nicht mehr erwärmt, muss es vor erneutem Gebrauch erst durch den Hersteller überprüft werden.
- Die mitgelieferte Powerbank kann über Micro-USB oder USB-C Kabel aufgeladen werden. Bitte nur mit 5V Netzteilen laden. Beachten Sie die separate Anleitung
- Das Heizkissen darf nicht von Personen genutzt werden, die überempfindlich gegen Hitze sind, oder unempfindlich gegen Hitze und somit eine Überhitzung nicht bemerken (Hierzu zählen z.B. Diabetiker, Personen mit Hautkrankheiten, Personen nach Einnahme von Medikamenten oder Alkohol).
- Das Heizkissen darf nicht von kleinen Kindern (0-3) Jahren verwendet werden. Kleine Kinder reagieren noch nicht auf eine Überhitzung.
- Das Heizkissen darf nicht von jungen Kindern (3-8 Jahren) verwendet werden.
- Das Heizkissen darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Heizkissens unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Das Heizkissen ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Heizkissen spielen.
- Das Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in medizinischen Einrichtungen wie z.B. Krankenhäuser bestimmt.
- Keine spitzen Gegenstände in das Heizkissen hineinstechen.
- Nicht knicken oder falten.
- Schützen Sie dieses Heizkissen gegen Wasser und andere Flüssigkeiten und bewahren Sie es innen auf.
- Halten Sie das Heizkissen von Wärmequellen wie Feuer oder Zusatzheizungen entfernt.
- Verwenden Sie das Heizkissen mit der mitgelieferten Powerbank nicht in Umgebungen unter 0°C oder über 30°C, da sonst die Powerbank aufgrund einer Sicherheitsfunktion deaktiviert werden könnte.
- Die Kissen vertragen eine gleichmäßige Gewichtsverteilung von bis zu 150 kg

Wichtige Hinweise und Anweisungen

Warnung!

- Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen und Hinweise, damit keine Personen- oder Sachschaden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursacht wird. Diese Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Produktes.
- Die Ladebox darf nur für die Verwendung von SKUDDE Sitzheizkissen genutzt werden.
- Die Ladebox darf nicht für die Lagerung von anderen Materialien genutzt werden.
- Verwenden Sie die Ladebox nicht, wenn die Ladebox, das Kabel oder das Netzteil beschädigt ist. Die Ladebox ist häufig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, die Ladebox unsachgemäß gebraucht wurde oder ein Ladevorgang nicht funktioniert, muss es vor erneutem Gebrauch erst durch den Hersteller überprüft werden.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte 5V Netzteil.
- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Die Ladebox darf nicht von Kindern (bis 12) Jahren verwendet werden.
- Das Heizkissen ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit der Ladebox spielen.
- Die Ladebox ist nicht für den Gebrauch in medizinischen Einrichtungen wie z.B. Krankenhäuser bestimmt.
- Keine spitzen Gegenstände in die Ladebox hineinstechen.
- Keine anderen Gegenstände als SKUDDE Heizkissen in die Ladebox legen/stellen.
- Berühren Sie die am Boden befindlichen Metallstreifen nicht mit elektrisch leitfähigen Gegenständen/Materialien. Hierbei kann es zu einem Kurzschluss kommen!
- Nicht knicken oder falten.
- Schützen Sie die Ladebox gegen Wasser und andere Flüssigkeiten und bewahren Sie es innen auf.
- Halten Sie die Ladebox von Wärmequellen entfernt.
- Wenn Akku-Sitzheizkissen in die Ladestation gestellt werden oder von der Ladestation hinausgenommen werden, muß die Ladebox zuerst von der Steckdose getrennt werden.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, ziehen Sie am Stecker und nicht am Netzkabel den Stecker aus Steckdose, wenn Sie das Ladegerät vom Netz trennen wollen.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung des Gerätes haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Gebrauchsanweisung

Aufladen

Öffnen Sie den Reißverschluss des Außenbezuges des Kissens. Dahinter befindet sich eine Powerbank mit dem Anschluss Micro-USB und USB-A. Entfernen Sie die beiden Stecker, entnehmen Sie die Powerbank und nun kann diese über die entsprechenden Eingänge (Micro-USB oder USB-C über ein entsprechendes Netzteil geladen werden. Beachten Sie hierfür die beigelegte Anleitung der Powerbank.

Auch andere Powerbanks, können angeschlossen und mit dem Kissen verwendet werden.

Alternative Ladefunktion

ⓘ Das Heizkissen lässt sich auch über die zwei am Kissen angebrachten Ladekontakte aufladen. ***Hierfür ist eine separate Ladestation erhältlich.***

Das Kissen wird hierzu in die Ladebox gestellt und der Ladevorgang beginnt automatisch.

Bedienung

Das Heizkissen verfügt über einen integrierten Taster. Beim Hinsetzen wird die Heizung automatisch aktiviert. Beim Aufstehen schaltet die Heizung sofort automatisch ab.

Ausrichtung des Kissens auf Sitzfläche

Auf der Seite des Logos befindet sich die Heizung und diese Seite muss daher nach oben zeigen. Das Kissen kann nach Belieben gedreht werden. Jeder Mensch hat ein anderes Empfinden für die Sitzfläche, Heizungsaktivierung und Polsterung.



Probieren Sie am besten Ihre optimale Ausrichtung aus!